

## Code Produit

- UTCM-0890 Table à Chocs, EN  
 UTCM-0891 Table à Chocs avec caisson d'insonorisation de sécurité, EN  
 UTCM-0829.2 Moule à trois alvéoles, 40x40x160 mm, HV 200  
 UTCM-0829.4 Moule à trois alvéoles, 40x40x160 mm, HV 400  
 UTCM-0893 Hausse de remplissage pour UTCM-0892  
 UTCM-0894 Spatule réversible pour étaler et niveler pour UTCM-0892

Modèles pour 220-240V 50 Hz, 1 ph.	UTC-0890-T	UTC-0891-T
Modèles pour 220-240V 60 Hz, 1 ph.	UTC-0890-K	UTC-0891-K

## Normes

EN 196-1; ISO 679

La table à chocs est utilisée pour le compactage d'éprouvettes de ciment dans un moule de 40x40x160 mm et se compose d'une table de moulage construite sur une came rotative évoluant à 60 tr/min. La hauteur de chute est de 15 mm conformément à la norme EN 196-1. La machine est équipée d'un compteur qui la stoppe automatiquement lorsque le nombre de chocs prédéfini est atteint.

Le poids et les dimensions de la table à chocs répondent strictement aux exigences de la norme EN 196-1. Lorsqu'elle est utilisée avec le moule à trois alvéoles UTCM-0892 et la hausse de remplissage UTCM-0893, le poids total de la partie mobile est de 20 kg ± 0,5 kg. Sans UTCM-0892 et UTCM-0893, le poids des pièces mobiles est de 6,85 kg. Le système de verrouillage et de libération rapide du moule permet une utilisation facile et rapide.

Le bâti de support de la machine a été conçu pour assurer des dimensions précises, la planéité de la table et le centrage correct du moule à trois alvéoles sur la table.

Le moteur et le variateur de vitesses sont clôt dans un boîtier de protection, ce qui favorise la sécurité des utilisateurs (les pièces mobiles sont inaccessibles) et la longévité du variateur de vitesses.



UTCM-0890

Le modèle standard peut être livré avec un caisson d'insonorisation de sécurité. Celui-ci est recouvert intérieurement avec du matériel insonorisant pour réduire le volume conformément aux directives CE.

La hausse de remplissage UTCM-0893 est utilisée pour remplir le moule à trois alvéoles UTCM-0892 placé sur la table à chocs.

Moule à trois alvéoles UTCM-0892, hausse de remplissage UTCM-0893 et spatule réversible UTCM-0894 doivent être séparément.



UTCM-0891 Table à chocs avec caisson d'insonorisation



	UTCM-0890	UTCM-0891
Dimensions	1050x350x500 mm	1440x500x575 mm
Poids (approx.)	55 kg	125 kg
Vitesse du moteur	60 tr/mn	
Hauteur de chute	15 mm	
Puissance	250 W	