

## Product Code

UTAS-2101 Carotteuse routière

UTGD-0330 Couronne diamantée pour carotte d'asphalte dia. 50 mm x 400 mm longueur

UTGD-0332 Couronne diamantée pour carotte d'asphalte dia. 75 mm x 400 mm longueur

UTGD-0334 Couronne diamantée pour carotte d'asphalte dia. 100 mm x 400 mm longueur

UTGD-0336 Couronne diamantée pour carotte d'asphalte dia. 150 mm x 400 mm longueur

## Normes

EN 12697-27, ASTM D 5361

La machine est conçue pour découper des carottes jusqu'à 150 mm de diamètre dans du béton, de l'asphalte et des matériaux de construction durs similaires.

La machine comprend une colonne de support verticale qui porte l'ensemble tête de forage/moteur.

L'assemblage moteur comprend un moteur à essence de 6,5 ch.

Un mécanisme de vis à billes permet un contrôle précis de la pression de forage et un retour rapide lorsque le forage est terminé.

Un assemblage de pulvérisation d'eau est monté sur la machine.

L'assemblage complet est fourni sur un bâti de base métallique rigide monté sur roues avec possibilité de mise à niveau et de fixation pendant l'opération.

Les couronnes diamantées doivent être commandées séparément.



UTGD-0336

UTGD-0334

UTGD-0332

UTGD-0330

Dimensions	500x670x1050 mm
Poids (approx.)	90 kg
Puissance	6.5 Hp