

Code Produit

UTAS-2105 Carotteuse routière sur remorque
 UTGD-0330 Couronne diamantée pour carotte d'asphalte dia. 50 mm x 400 mm longueur
 UTGD-0332 Couronne diamantée pour carotte d'asphalte dia. 75 mm x 400 mm longueur
 UTGD-0334 Couronne diamantée pour carotte d'asphalte dia. 100 mm x 400 mm longueur
 UTGD-0336 Couronne diamantée pour carotte d'asphalte dia. 150 mm x 400 mm longueur

Normes

EN 12697-27, ASTM D 5361

La carotteuse portable UTAS-2105 est conçue pour couper des carottes jusqu'à 150 mm de diamètre dans du béton, de l'asphalte et des matériaux de construction durs similaires.

La machine comprend une colonne de support verticale qui porte l'ensemble tête de forage/moteur. L'assemblage moteur comprend un moteur à essence de 6,5 ch.

Un mécanisme de vis à billes permet un contrôle précis de la pression de forage et un retour rapide lorsque le forage est terminé. Un assemblage de pulvérisation d'eau est monté sur la machine.

La machine de carottage est installée dans une remorque pour un échantillonnage sur site rapide et précis. Un réservoir d'eau de 100 litres assure une lubrification continue pendant le forage pour gagner du temps.

La remorque à bâche tendue à deux roues est entièrement équipée de feux stop/feux de détresse/rétroreflecteurs conformes au code de la route.

La remorque est conçue avec un espace à utiliser pour le stockage des carottes. Les deux pattes de fixation sont conçues de manière robuste pour une meilleure stabilisation.

Les couronnes diamantées doivent être commandées séparément.

Dimensions	1520x2050x2050 mm
Poids (approx.)	300 kg
Puissance	6.5 hp



UTGD-0336 UTGD-0334 UTGD-0332 UTGD-0330

