

**Code Produit**

- UTAS-0030 Centrifugeuse 1500 g Papier filtre dia. externe 250
- UTAS-0031 mm, dia. interne 45 mm pour
- UTAS-0030 (100 pièces/pack) Bol rotatif et
- couvercle pour
- UTAS-0032 UTAS-0030
- Centrifugeuse 3000 g
- UTAS-0036 Papier filter dia. externe 295 mm, dia. interne 45
- UTAS-0037 mm pour UTAS-0035 (100 pièces/pack)
- Bol rotatif et couvercle pour UTAS-0035

Modèles pour 220-240V 50-60 Hz, U	TAS-0030	UTAS-0035
ph.		
Modèles pour 110-120V 60 Hz, 1 p	UTAS-0030-N	UTAS-0035-N

**Normes**

EN 12697-1 Clause B.1.5; AASHTO T164 A; ASTM D2172 A

Les centrifugeuses permettent la détermination de la teneur en liant d'un enrobé. Tous les modèles comportent un rotor de précision amovible avec couvercle logé dans un conteneur cylindrique en aluminium.

Les centrifugeuses comportent un moteur électrique à variateur électronique de vitesse permettant le contrôle de la vitesse jusqu'à 3600 tr/ min. quelle que soit la fréquence (50 ou 60 Hz). Il est possible de régler la centrifugeuse afin de lui faire atteindre la vitesse de 3600 tr/ min et elle stoppera en 10-15 secondes.

Le couvercle est usiné avec précision et comporte un joint résistant au solvant pour une bonne étanchéité.

Le panneau de contrôle comporte : bouton Marche/Arrêt et bouton de réglage de vitesse.



UTAS-0030



UTAS-0035

La centrifugeuse est fournie avec;

- Bol et Couvercle
- Papier filtre, 100 pièces

Dimensions	370x550x550 mm
Poids (approx.)	40 kg (pour les deux modèles)
Puissance	370 W (pour les deux modèles)



UTAS-0031



UTAS-0032



UTAS-0036



UTAS-0037