

Code Produit

UTAS-2125 Règle roulante

L'UTAS-2125 règle roulante est utilisé pour vérifier toute irrégularité dans les revêtements de route en béton ou enrobés.

L'écart de la surface par rapport à une ligne droite est indiqué sur une échelle calibrée par incréments de 2 mm dans la plage 0-10 mm et par incréments de 5 mm dans la plage 10-25 mm.

Il comprend un marqueur de teinture manuel qui est utilisé pour marquer les sections de surface irrégulières lorsqu'elles sont trouvées.



Dimensions	720x2900x500 mm (emballé)
Poids (approx.)	45 kg