

Code Produit

UTB-0257 Appareil pour point de fragilité Fraass
UTB-0258 Lame en acier trempé pour UTB-0257 (pack de 10)

Normes

EN 12593

L'appareil pour point de fragilité UTB-0257 est utilisé pour déterminer le point de fragilité du bitume solide et semi-solide.

Le point de fragilité Fraass peut être défini à partir de la température à laquelle apparaît une fissuration sur un film de liant appliqué sur une lame en acier refroidie et soumise à une flexion.

L'appareil se compose d'un appareil de flexion, d'une lame en acier trempé à ressort 41x20x0,15 mm, d'un dispositif refroidissement, d'un thermomètre IP 42 C, d'une embase et d'un support.



Dimensions	300x300x200 mm
Poids (approx.)	3 kg