

Code Produit

UTC-0715 Pénétrömètre de poche

Normes

AASHTO T197; ASTM C403

L'UTC-0715 est conçu pour la détermination du temps de prise initiale du béton frais pour une utilisation sur le terrain et en laboratoire.

L'embout en acier inoxydable a une surface de pénétration de 32,3 mm² (1/20 pouce²) et une plage de mesure de 0 à 5 MPa. Plongeur gradué par 0,5 MPa.



Dimensions	20x20x200 mm
Poids (approx.)	0,30 kg