

### Code Produit

UTCM-0016 Bouilloire Le Chatelier

Modèles pour 220-240V 50-60 Hz, 1 ph	UTCM-0016
Modèles pour 110-120V 60 Hz, 1 ph.	UTCM-0016-N

### Normes

EN 196-3, 450-1, 459-2; EN ISO 9597

La bouilloire Le Chatelier UTCM-0016 est utilisé avec les moules Le Chatelier pour déterminer la stabilité d'une pâte de ciment. La cuve interne et le caisson extérieur isolé du bain sont fabriqués en acier inoxydable. La bouilloire est capable d'atteindre le point d'ébullition en 30 minutes en utilisant deux résistances chauffantes. Une minuterie présente sur la bouilloire Le Chatelier UTCM-0016 est utilisée pour régler le temps pour atteindre le point d'ébullition. Après cette période, la température de l'eau est régulée en utilisant une résistance de chauffage pour économiser l'énergie. Livré complet avec une clayette amovible pouvant contenir jusqu'à 12 moules. Un couvercle est également fourni.

Les moules Le Chatelier doivent être commandés séparément.



Dimensions	210x470x290 mm
Poids (approx.)	8 kg
Puissance	1250 W