

Code Produit

UTCM-0665 Plongeur pour mesure de consistance
UTCM-0662E Tige de compactage EN Ø40x200 mm 250 gr

Normes

EN 413-2, 459-2, 1015-4

Le plongeur pour mesure de consistance UTEST est utilisé pour déterminer la consistance du mortier frais, de la chaux de construction et du ciment à maçonner.

L'appareil d'essai se compose d'une base pour placer le récipient de test et d'un bâti avec support vertical maintenant l'ensemble jauge et plongeur.

La hauteur de chute par défaut est ajustée à 100 mm. Le poids de l'ensemble mobile est de 90 g.

Le plongeur pour mesure de consistance est fourni avec :

- Récipient d'essai, Ø 80 mm x 70 mm
- Tige de compactage



Dimensions	200x200x600 mm
Poids (approx.)	6 kg