

### Code Produit

UTCM-0001	Tube échantillonneur de ciment en sac, Ø38x580 mm
UTCM-0002	Tube de prélèvement de ciment en vrac, Ø35x1500 mm

### Normes

EN 196-7; ASTM C183; AASHTO T127

Le tube échantillonneur de ciment en sac UTCM-0001 est fabriqué en chrome inoxydable et utilisé pour prélever des échantillons de ciment d'un sac.

Le tube de prélèvement de ciment en vrac UTCM-0002 est fabriqué en chrome et utilisé pour prélever des échantillons de ciment d'un stockage ou cargaison en vrac.

Le tube de prélèvement de ciment en vrac UTCM-0002 se compose de 2 tubes concentriques pourvus de fentes. Le tube intérieur tourne pour obturer les fentes et prélever l'échantillon.



Code Produit	UTCM-0001	UTCM-0002
Nombre de fentes	4	7
Longueur	580 mm	1500 mm
Diamètre	38 mm	35 mm
Épaisseur	1,5 mm	1,5 mm
Dimensions	38x38x640mm	35x35x1520mm
Poids (approx.)	1,25 kg	2,47 kg