

Code Produit

UTC-0540 Entonnoir en V

Normes

EN 12350-9

L'entonnoir en V, UTC-0540 est utilisé pour évaluer le temps d'écoulement du béton autoplaçant fraîchement mélangé. Le test n'est pas approprié lorsque la taille maximale des granulats excède 22,4 mm.

L'appareil d'essai consiste en un entonnoir en acier inoxydable placé verticalement sur un socle support. L'orifice d'évacuation est équipé d'une trappe, qui peut être momentanément ouverte.

Dimensions	350x520x1020 mm
Poids (approx.)	18 kg

