

Code Produit

UTC-1074 Equerre de surfaçage pour cylindre

Normes

EN 12390-1, 12390-3, 12504-1; ASTM C31, C39, C42, C192, C617; ASSTHO T23, T126

L'équerre de surfaçage pour cylindre UTC-1074 est utilisé pour s'assurer que les surfaces d'extrémité rabotées sont perpendiculaires à l'axe du cylindre pendant le surfaçage. Le bâti comprend des supports verticaux montés sur une base en acier. Les trois types d'éprouvettes peuvent être surfacées avec cette seule unité.

L'équerre de surfaçage pour cylindre est fournie avec :

- Plaques de base pour échantillons cylindriques de diamètres 75, 100 et 150 mm

Dimensions	180x200x320 mm
Poids (approx.)	12 kg

