

Code Produit

- UTGD-0290 Carotteuse universelle,
- UTGD-0310 Plaque carottage 200 mm, 220-240 V 50-60 Hz
- UTGD-0320 Carotteuse universelle,
 Plaque carottage 25-202 mm, 220-240V 50-60 Hz
 Couronne diamantée pour échantillonnage de béton, dia. 50 mm, long. 400 mm
- UTGD-0320-H Couronne diamantée pour échantillonnage de béton dia. 50 mm, long. 320 mm
- UTGD-0322 Couronne diamantée pour échantillonnage de béton, dia. 75 mm, long. 400 mm
- UTGD-0322-H Couronne diamantée pour échantillonnage de béton, dia. 75 mm, long. 320 mm
- UTGD-0324 Couronne diamantée pour échantillonnage de béton, dia. 98 mm, long. 400 mm
- UTGD-0324-H Couronne diamantée pour échantillonnage de béton, dia. 98 mm, long. 320 mm
- UTGD-0326 Couronne diamantée pour échantillonnage de béton, dia. 150 mm, long. 400 mm
- UTGD-0326-H Couronne diamantée pour échantillonnage de béton, dia. 150 mm, long. 320 mm
- UTGD-0328 Couronne diamantée pour échantillonnage de béton, dia. 200 mm, long. 400 mm
- UTGD-0328-H Couronne diamantée pour échantillonnage de béton, dia. 200 mm, long. 320 mm
- UTGD-0330 Couronne diamantée pour échantillonnage d'asphalte, dia. 50 mm, long. 400 mm
- UTGD-0330-H Couronne diamantée pour échantillonnage d'asphalte, dia. 50 mm, long. 320 mm
- UTGD-0332 Couronne diamantée pour échantillonnage d'asphalte, dia. 75 mm, long. 400 mm
- UTGD-0332-H Couronne diamantée pour échantillonnage d'asphalte, dia. 75 mm, long. 320 mm
- UTGD-0334 Couronne diamantée pour échantillonnage d'asphalte, dia. 100 mm, long. 400 mm
- UTGD-0334-H Couronne diamantée pour échantillonnage d'asphalte, dia. 100 mm, long. 320 mm
- UTGD-0336 Couronne diamantée pour échantillonnage d'asphalte, dia. 150 mm, long. 400 mm
- UTGD-0336-H Couronne diamantée pour échantillonnage d'asphalte, dia. 150 mm, long. 320 mm



Couronne diamantée pour échantillonnage d'asphalte

La carotteuse universelle se compose de :

- Moteur de forage
- Berceau moteur
- Plaque de base
- Appareil de montage (entre le moteur de forage et le berceau)

Les carotteuses universelles UTGD-0290 (2500 W) et UTGD-0310 (2200 W) sont de puissantes unités de forage au diamant servant à percer sans subir de choc le béton, la pierre naturelle et l'asphalte, avec des diamètres de perçage qui varient de 200 mm max. pour UTGD-0290 et 25-202 mm pour UTGD-0310. Les deux modèles sont des compléments optimaux en tant que machines portables de forage au diamant.

- Boîte de vitesse avec embrayage à bain d'huile avec pompe à huile intégrée pour la lubrification durable du pignon d'armature
- Démarrage électronique progressif, contrôle de la température et de coupure de courant, indication de surcharge optique, vitesse constante
- Changement rapide de la plaque pour moteur / appareil de forage
- Joints de l'arbre remplaçables de l'extérieur
- Balais de charbon pour protéger le moteur
- Embrayage de sécurité mécanique

SPECIFICATIONS

	UTGD-0290	UTGD-0310
Puissance	2500 W	2200 W
Classe de protection	I	I
Dia. de perçage	200 mm max.	25 à 202 mm
Vitesse à vide	675 tr/min (à vide)	420-700-1570 tr/min
Boîte de vitesse	2 vitesses/bain d'huile	3 vitesses/bain d'huile
Poids (approx.)	18 kg	16 kg