

UTC-3025 Détecteur de métaux (BOSCH)

Code Produit

Le détecteur multi-numérique Bosch PDO localise une variété de structures métalliques et en bois derrière les murs avec la plus grande précision, assurant la sécurité avant de percer dans un mur. Investissez dans un détecteur fiable tel que le Detectoeur PDO Multi plutôt que de faire réparer une conduite d'eau ou un câble d'alimentation par la suite.

L'écran facile à lire du PDO Multi utilise un affichage à barres pour indiquer la force de détection. Il affiche l'état de charge de la batterie, et dispose également d'une fonction zoom pour une détection fiable au millimètre près. Les boutons de fonction du PDO Multi permettent de passer facilement du mode de détection du métal au mode de détection du bois. La poignée souple antidérapante assure une manipulation sûre et confortable.

Lorsque le PDO Multi trouve un matériau détectable derrière le mur, l'anneau LED change de couleur du vert au rouge et alerte l'utilisateur par un signal acoustique. Le résultat est affiché graphiquement sur un grand écran LCD. La fonction zoom affine encore plus la recherche et localise l'objet détecté au millimètre près. Utilisez le crayon intégré et marquez la zone détectée à travers l'ouverture au centre de l'anneau LED.

Les outils de mesure numériques de Bosch impressionnent par leur précision et leur simplicité d'utilisation, qu'il s'agisse de niveler des objets, de mesurer des distances ou de détecter tous types de matériaux et de câbles électriques.



CARACTÉRISTIQUES

- Détection fiable jusqu'à profondeur de détection max. de 6 cm
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce à un calibrage entièrement automatique
- Localise les métaux et les câbles électriques sous tension
- Recommandation de perçage claire au moyen d'un anneau de marquage éclairé en rouge/vert
- Opération extrêmement facile - un seul bouton
- L'affichage numérique facilite la lecture des résultats de mesure
- Prise souple pour une prise en main meilleure et plus confortable

Le détecteur de métaux (Bosch) est fourni complet avec

- Multi-détecteur PDO
- Étui de protection
- Pile, 9 V
- Crayon de marquage et manuel d'instructions

Profondeur de détection, acier (max.)	60 mm 50
Profondeur de détection, cuivre (max.)	mm
Étalonnage	Automatique
Pile	9 V
Poids	0.20 kg