

Code Produit

UTCM-0755 Balance à boue

Normes

Procédure de pratique recommandée par l'API La balance à boue UTCM-

0755, un équipement idéal pour une utilisation sur site, fournit une méthode précise et simple pour déterminer la densité des boues de forage. La précision des lectures n'est pas affectée par la température de la boue de forage.

L'équipement se compose d'une base avec bras gradué avec niveau à bulle intégré, contrepoids, coupelle, couvercle, fléau et couteau. Fourni avec une mallette de transport en plastique spéciale qui peut être utilisée en tant que support lors de l'utilisation de la balance.



Dimensions	550x110x100 mm
Poids (approx.)	1 kg