

Code Produit

UTA-0455 Jauge de longueur (Indice d'allongement BS)

Normes

BS 812-105.2

La jauge de longueur (Indice d'allongement BS) est utilisée pour déterminer l'indice d'allongement des agrégats. Les granulats sont considérés allongés si leur longueur est supérieure à 1.8 fois la taille moyenne de la fraction tamisée. L'agrégat à classer est séparé en six fractions de tamis de 6,3 à 50 mm, et chaque fraction est examinée séparément.



Dimensions	70x370x70 mm
Poids (approx.)	0,90 kg