

Code Produit

UTA-0615-T Machine d'abrasion test de Böhme, 220-240 V
50Hz, 1 ph (version 60 Hz est disponible sous
demande)
UTA-0616 Sable abrasif, pack de 50 kg pour UTA-0615

Normes

EN 1338, 1339, 1340

L'UTA-0615 machine d'essai d'abrasion selon Böhme est utilisée pour déterminer la résistance à l'abrasion des produits en béton et en pierre naturelle utilisés pour le pavage interne ou externe.

La machine se compose d'un disque d'env. 750 mm de diamètre, d'un poids de contrôle amovible de 30 kg et d'un porte-échantillon pour les échantillons. La machine est équipée d'un compteur réglable (30 ± 1 tour/min) et d'un système de coupure automatique qui arrête la machine après 22 rotations.

L'UTA-0616 Sable abrasive doit être commandé séparément.



| | |
|-----------------|------------------|
| Dimensions | 810x1460x1270 mm |
| Poids (approx.) | 210 kg |
| Puissance | 750 W |