

Code Produit

UTS-0695 Pénétrömètre Proctor à ressort
 UTS-0696 Jeu d'embout pour pénétrömètre
 Proctor (diamètres 28.55, 24.79,
 20.22, 16.54, 12.83, 9.07, 6.40,
 5.23 et 4.52 mm)

Normes

ASTM D1558

Le pénétrömètre Proctor à ressort UTS-0695 est utilisé pour établir la relation teneur en eau/résistance à la pénétration de sols fins. L'appareil se compose d'un dynamomètre à ressort qui est gradué de 10 à 150 lbf par subdivisions de 2 lbf.

Le jeu d'embout pour pénétrömètre Proctor se compose d'embouts interchangeables de 28.55, 24.79, 20.22, 16.54, 12.83, 9.07, 6.40, 5.23, 4.52 mm de diamètre et d'une mallette de transport.



UTS-0695, UTS-0696 avec mallette en bois

Dimensions	Poids (approx.)
550x300x60 mm (packed)	5 kg



UTS-0696



UTS-0695, UTS-0696